weiblen

Weidenweg 24 D-88696 Owingen

Johannes Weiblen ≺ Weidenweg 24 ≺ D-88696 Owingen

Telefon 0049 7551 1607
FAX 0049 7551 67458
e-mail: info@weiblen.de
Internet/Shop: www.weiblen.de

Spezialwerkzeuge und Werkzeuge

Einbauhinweise für Befestigungseinsatz Pultleuchten

Dieser Befestigungseinsatz ist für den **unsichtbaren** Einsatz zur Arretierung der Halteröhrchen vorgesehen.

Folgender Einbau hat sich bewährt:

- 1. Röhrchenbohrung im entsprechenden Abstand von der Sichtseite anzeichnen und entsprechend der Auskleidung des Durchgangslochs mind. mit 8,1 mm Durchmesser bohren.
- 2. Von hinten bzw. der unsichtbaren Seite das Loch auf D=16 mm aufbohren mit Bohrtiefe 10 mm.
- 3. Befestigungsrohre der komplett montieren Pultleuchte durch die sichtbare Bohrung stecken, Messingeinsatz ebenfalls aufstecken und mittels UHU-Plus in die große Bohrung kleben. Bitte beachten Sie dabei, dass der Kleber nicht zwischen Röhrchen und Befestigungseinsatz ebenfalls eine Verklebung verursacht. Kleber aushärten lassen. Wichtig ist dabei, dass der Befestigungseinsatz die Ausrichtung der Lampenröhrchen erhält.

Das große Gewinde kann entweder zum Verschrauben mit einer Flachmutter oder zur Fixierung des Klebers dienen.