



Zu Ihrer Sicherheit

**Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der
Inbetriebnahme !**

Inhalt: Bedienungsanleitung & Teilelisten

**Damit sich andere Anwender über Sicherheits- und
Bedienungs-Bestimmungen des Laminatschneiders informieren
können, bewahren Sie bitte dieses Handbuch gut auf.**

Modell – Nr.: Laminat/Parkett-Profi LC225 / LC325

Laminat/Parkett-Profi Modell LC225 / LC325

- Bedienungsanleitung -

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1 Einleitung.....	2
2 Sicherheit	2-3
3 Technische Daten.....	3
4 Vor dem ersten Gebrauch/Verpackungsinhalt	4
5 Montage	5
6 Bedienung	6
7 Wartung und Pflege/Gewährleistung / Haftungsausschluss	7

1. Einleitung und Vorsichtsmaßnahmen

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für einen unserer Laminatschneider entschieden haben. Ihr Laminatschneider entspricht allen derzeit geltenden technischen Anforderungen an ein sicheres und einfach zu bedienendes Arbeitsgerät.

Warnung

Der Laminatschneider darf nur für den Zweck eingesetzt werden, für den er entworfen und gebaut worden ist. Der Laminatschneider darf nicht verändert oder mit Anbaugeräten ausgerüstet werden.

Ein anderweitiger Einsatz oder die Nichtbeachtung der nachfolgend aufgeführten technischen Parameter können zu Gefahrensituationen für Personen und Sachen führen, zudem erlischt der Gewährleistungsanspruch!!



2. Sicherheitshinweise

- **Lernen Sie den Umgang mit dem Laminatschneider**

Lesen und verstehen Sie die Bedienungsanleitung und die Aufkleber auf dem Laminatschneider. Lernen Sie sowohl die Möglichkeiten und Grenzen des Gerätes als auch die Gefahren kennen.



- **Drogen, Alkohol und Medikamente**

Verwenden Sie das Gerät nicht unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol und jedem Medikament, das Ihre Fähigkeit das Gerät entsprechend zu handhaben, beeinflusst.

- **Vermeiden Sie gefährliche Situationen**

Verwenden Sie den Laminatschneider nur auf trockenem, festem Untergrund. Betreiben Sie den Laminatschneider niemals auf rutschigem, nassem, schmutzigem oder eisigem Untergrund. Sorgen Sie für ausreichend Platz.



- **Überprüfen Sie Ihren Laminatschneider**

Überprüfen Sie den Laminatschneider vor dem Benutzen. Ersetzen Sie beschädigte und fehlende Teile vor Gebrauch. Vergewissern Sie sich, dass alle Muttern, Bolzen, Schrauben etc. festgezogen sind. Verwenden Sie Ihren Laminatschneider nicht, wenn er reparaturbedürftig oder in einem mechanisch schlechten Zustand ist.

- **Halten Sie Personen fern**

Halten Sie Zuschauer, Kinder und Tiere aus dem Arbeitsbereich fern, besonders wenn Sie den Laminatschneider benutzen. Personen unter 18 Jahren sollten die notwendige Einweisung zum Betrieb des Laminatschneiders haben und nicht ohne Aufsicht arbeiten.

- **Greifen Sie nicht in das Gerät**

Der Laminatschneider ist so konzipiert, dass sich der Hebelarm von selbst wieder in seine Ausgangsposition zurückstellt. Halten Sie Ihre Hände vom Spalt zwischen Schneidklinge und Schneidisch fern, da Sie hier Ihre Finger quetschen oder abtrennen könnten. Entfernen Sie steckengebliebene Materialstücke vor dem nächsten Gebrauch. Stellen Sie sich niemals auf den Laminatschneider. Achten Sie immer auf die Bewegung der Schneidplatte. Vermeiden Sie es zwei Werkstücke gleichzeitig zu schneiden.



- **Überbeanspruchen Sie das Werkzeug nicht**

Verwenden Sie das Gerät gemäß der Bedienungsanleitung.

- **Machen Sie Ihre Werkstatt kindersicher**

Verschließen Sie Ihre Werkstatt. Lagern Sie den Laminatschneider außerhalb des Zugriffsbereichs von Kindern und Unbefugten.

3. Technische Daten

Modell	Laminat/Parkett-Profi	Model 225	Model 325
Maße			
Gesamt	Länge (mm)	532	635
	Breite (mm)	364	466
	Höhe (mm)	297	270
Transport	Höhe mit Transportsicherung (mm)	297	270
	Höhe ohne Transportsicherung (mm)	782	785
Schneidisch	Länge (mm)	497	600
	Breite (mm)	269	367
Gewicht	(kg)	5,62	6,68
Schnittbreite	max (mm)	225	325
Schneidhöhe	max (mm)	10	10
Schnittbreite max bei	15° (mm)	212	305
	30° (mm)	188	276
	45° (mm)	150	220

4. Vor dem ersten Gebrauch

Verpackungsinhalt


- Laminatschneider..... 1 Satz
- Anleitung für Zusammenbau 1 Stück
- Bedienungsanleitung 1 Stück
- Schraubensatz 1 Stück
- Winkelanschlag mit Lineal und Feststellschraube..... 1 Stück



4 x Kreuzschlitzschraube

Sicherungsschraube für Handhebel

5. Aufbau und Vorbereitung



Legende:

1.	Schneidschiene	7.	6 x 30mm Rundkopf
2.	Hebel	8.	4 x 35mm Rundkopf
3.	Arbeitstisch	9.	6 x 18mm Rundkopf
4.	Aluminiumschiene	10.	4 x 20mm Senkkopf
5.	Hartkunststofffuß	11.	Winkel mit Lineal bis 45°
6.	2 x 40mm Rundkopf	12.	Fixierschraube mit Griff

5. Montage

Überprüfen Sie vor dem Aufbau, ob alle notwendigen Teile und Werkzeuge vorhanden sind. Sie benötigen nur 2 Kreuzschraubendreher in verschiedener Größe.


Schaffen Sie einen sauberen und ebenerdigen Untergrund für den einwandfreien Aufbau des Laminatschneiders.



Der Laminatschneider wird bereits teilweise vormontiert geliefert.

Schritt 1:


Schrauben Sie die Aluminiumschiene (4) inkl. Arbeitstisch (3) an die Schneidschiene (1). Benutzen Sie hierfür 4 x 40mm Kreuzschlitzschrauben.



Schritt 2:

Schrauben Sie den Handhebel (2) mit der großen Unterlegscheibe in die Schneidmechanik und Ziehen Sie diesen handfest.

Sichern Sie den Handhebel mit der Schraube und Unterlegscheibe und ziehen Sie diese mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel an.



Jetzt ist der Laminatschneider einsatzbereit.

6. Bedienung des Laminatschneiders




Bereiten Sie Ihren Arbeitsplatz vor. Ein gut vorbereiteter Arbeitsplatz bedeutet Sicherheit. Legen Sie sich die Scheite so zurecht, dass Sie diese leicht erreichen können

Machen Sie sich vertraut mit den Funktionen und Einzelteilen Ihres Laminatschneiders. Siehe Illustrationen.

- Transportvorrichtung
- Schneidklinge (Messer)
- Schneidklingenwartung
- Schärfen der Schneidklinge



Transportvorrichtung entfernen

Bevor Sie den Laminatschneider in Betrieb nehmen, lösen Sie bitte die Fixierschraube der Transportklammer, schieben diese nach rechts und schrauben sie wieder fest.



Schneidklinge


Plazieren Sie das Material (z.B. Laminat) auf den Schneidetisch. Hierbei bitte den rechts befindlichen Anschlag verwenden. Halten Sie das Material mit der einen Hand fest, mit der anderen Hand bewegen Sie nun den Schneidklinge durch das Material, indem Sie den Hebel nach unten drücken.



7. Wartung und Pflege

Wichtig:

Kontrollieren Sie nach ca. 100 Schnitten die Gängigkeit des Gerätes bzw. der Schneidklinge. Bewegliche Bauteile können mit Öl (z.B. 10W Motoröl) behandelt werden. Dies garantiert eine einwandfreie Funktionsweise.



Ersatzklingen können unter der
Folgenden Teilenummer bestellt werden:
Schneidklinge S-225/1 (225mm)
Schneidklinge S-325/1 (325mm)

Schärfen der Schneidklinge.

Dieser Laminatschneider ist mit einer gehärteten Schneidklinge ausgerüstet. Nach längerem Gebrauch oder falls notwendig, empfiehlt es sich, die Klinge schärfen zu lassen, oder diese auszutauschen. Sie erkennen eine verbrauchte bzw. stumpfe Klinge daran, dass Sie beim Schneiden den Druck am Hebel wesentlich erhöhen müssen. Auch kleine Ausbrüche an der Schneide der Klinge sind möglich. Die Bestellnummer finden Sie in der oberen Tabelle.

8. Gewährleistung

Die Gewährleistungszeit des Laminatschneiders beträgt für die private Nutzung 24 Monate und für den gewerblichen oder gewerbeähnlichen Einsatz 12 Monate ab Kaufdatum. Die Gewährleistung ist nur dann gültig, wenn alle Vorschriften der Bedienungsanleitung eingehalten wurden und das Gerät mit dem Kaufbeleg eingereicht wird. Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgenommen.

9. Haftungsausschluss

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Personen oder Sachschäden, die infolge von Mängeln oder Fehlern am gelieferten Laminatschneider oder durch fehlerhafte Bedienung entstanden sind.

Der Hersteller übernimmt ebenfalls keine Haftung für Ausfallzeiten und Verluste die dem Käufer entstanden sind. Drittschäden aller Art sind vom Ersatz ausgeschlossen.

